


# 4.5 Сеть

Настройки сети представлены следующими параметрами:

- Тип подключения (по умолчанию проводное)
- DHCP
- IP адрес
- Маска сети
- Адрес шлюза
- DNS



После изменения сетевых настроек происходит автоматическая перезагрузка meet2b s

Revision #1

Created 8 October 2024 09:53:43 by gorelov

Updated 8 October 2024 09:54:50 by gorelov