

12. Страница "PTZ"

- [12.1 Управление PTZ](#)

12.1 Управление PTZ

Для взаимодействия с PTZ камерами необходимо перейти на страницу "PTZ", нажав на соответствующую кнопку. Функционал данной страницы схож со стандартными органами управления камеры.

- Сохранение пресетов
- Управление скоростью
- Управление поворотом камеры
- Настройка фокусировки
- Настройка зума

