

2. Опции ВИДЕОСТЕНЫ

- [2.1 Рендер авто](#)
- [2.2 Предпросмотр](#)
- [2.3 Прилипание](#)
- [2.4 Параметры окон](#)
- [2.5 Сохранять пропорции](#)
- [2.6 Заполнять дисплей](#)
- [2.7 Размер окна](#)
- [2.8 Масштаб](#)

2.1 Рендер авто

При активации данной опции происходит автоматическое обновление поля canvas.
Предусмотрен выбор задержки из выпадающего списка (от 0 до 1с).


2.2 Предпросмотр

При активной функции запрашивает обновление скриншотов всех видеовходов в момент перемещение мышки. Для включения необходимо активировать переключатель на странице "Процессор" в блоке "Опции".




2.3 Прилипание

При активной функции окно при перемещении в макете прилипает к другому окну левым краем (если такое имеется). Для включения необходимо активировать переключатель на странице "Процессор" в блоке "Опции".




2.4 Параметры окон

Функция позволяет отображать или скрывать блок редактирования параметра окон. Для включения необходимо активировать переключатель на странице "Процессор" в блоке "Опции".



Окна



Окно



Вход



X : Y

Поз X

Поз Y

W : H

Поз W

Поз H

Видимый



Расширенные поля ▾

Z-инд.

Z-индекс


Опис.

Описание

Масш.

Proportional



Имя 

Имя

▾ Фильтры


2.5 Сохранять пропорции

Функция позволяет масштабировать окно с помощью мышки (зажатием ЛКМ на границе окна) на макете пропорционально по ширине и высоте. Для включения необходимо активировать переключатель на странице "Процессор" в блоке "Опции".



2.6 Заполнять дисплей


Функция позволяет при перетаскивании и добавлении нового окна в макет автоматически растянуть окно на всю высоту и ширину дисплея, тем самым заполнить его полностью. Для включения необходимо активировать переключатель на странице "Процессор" в блоке "Опции".



Если данная функция активна, то параметр "Размер окна" будет игнорироваться.

2.7 Размер окна

Функция позволяет уменьшать/увеличивать изначальный размер окна, при перетаскивании мышкой нового окна на макет. Ползунок влево - размер окна увеличивается. Ползунок вправо - размер окна уменьшается.



2.8 Масштаб

Данная опция предназначена для оптимизации размеров canvas и позволяет предоставить стабильную работу на слабых клиентах. Масштабы представлены от 1:1 до 1:10.
