

3.2 Аудиомикшер Amerges

Функция представляет собой более продвинутый микшер аудио потоков. Данный микшер только микширует потоки, но никуда не выводит результат. Для открытия страницы создания аудиомикшера необходимо на странице "Процессор" в блоке "Модули" нажать на кнопку "Аудиомикшеры"

В открывшемся окне необходимо нажать кнопку "Создать аудиомикшер" напротив amerges. В данном окне так же отображаются все созданные аудиомикшеры.

Аудиомикшеры

pasinks -

Имя	Тип	Вход	Выход	Описание	Действие
Аудиомикшеры не найдены					

Существующие аудиомикшеры 'pasinks'

amerges -

Имя	Тип	Усиление	Входы	Описание	Действие
Аудиомикшеры не найдены					

Существующие аудиомикшеры "amerges"

Для создания аудиомикшера необходимо заполнить обязательные поля (* обязательное поле).

- Имя*
- Описание*
- Усиление общее*
- Аудио вход*
- Усиление для входа*

Для подтверждения создания необходимо нажать на кнопку "Сохранить".

Создать аудиомикшер "amerges"

Имя: Описание: Усиление:

Имя аудиомикшера Описание аудиомикшера Общее значение усиления по умолчанию - 1.0

Входы:

Аудио вход:	Усиление:	Действие:
<input type="text" value="alsa_output.pci-0000_01_00.1.hdmi-stereo-extra2.monit"/>	<input type="text" value="1.0"/>	<input type="button" value="Удалить"/>

Параметр 'gain' - коэффициент усиления (> 1.0) или ослабления (< 1.0) всего микшера и каждого входа в отдельности.

Для удаления аудиомикшера необходимо вновь нажать в блоке "Модули" кнопку "Аудиомикшеры" и в графе "Действие" нажать иконку корзины. Для редактирования аудиомикшера необходимо нажать иконку редактирования в графе "Действие"

Аудиомикшеры

pasinks -

Имя	Тип	Вход	Выход	Описание	Действие
Аудиомикшеры не найдены					

Существующие аудиомикшеры 'pasinks'

amerges -

Имя	Тип	Усиление	Входы	Описание	Действие
amerge_jc5mr	amerges	1.0	input=alsa_output.pci-0000_01_00.1.hdmi-stereo-extra2.monitor, gain=1.0	123	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑"/>

Существующие аудиомикшеры "amerges"

Максимальное количество входов в одном аудиомикшере - 19. Макс. значение усиления - 5.0, по умолчанию - 1.0

Revision #10

Created 16 May 2022 12:03:40 by gorelov

Updated 22 July 2025 08:33:53 by gorelov