




3.6 Стримеры

Функция отвечает за публикацию видео на сторонний стриминговый ресурс (youtube, rutube и т.д) Для открытия страницы создания стримера необходимо на странице "Процессор" в блоке "Модули" нажать на кнопку "Стримеры"



Для создания стримера необходимо заполнить обязательные поля (* обязательное поле):

- Url*  Карусели
- Ключ*
- Видео*  Мероприятие
- Аудио*
- Битрейт (по умолчанию 5.0)*
- Ширина кадра*
- Высота кадра*
- Описание (необязательное поле)

Для подтверждения создания необходимо нажать на кнопку "Сохранить".

Создать стример



Url:

Url as `rtmp://rtmp-lb.ost.rutube.ru/live_push`

Ключ:

Ключ потока

Видео:

Видео вход для стримера

Аудио:

Аудио вход для стримера

Битрейт:

Битрейт видео стримера Мбит/с

Ширина:

Ширина исходящего кадра

Высота:

Высота исходящего кадра

Описание:

Описание необязательно

Назад

Сохранить

Revision #6

Created 22 March 2024 11:46:22 by gorelov

Updated 22 July 2025 08:33:53 by gorelov