


# 7.1 Управление пресетами (v3)

Функция предназначена для сохранения и загрузки пользовательских конфигураций макета. Для загрузки так же доступен пресет default, который позволяет при перезагрузке коммутатора в автоматическом режиме загрузить компоненты и восстановить их на видеостене.

Для создания пресета необходимо на странице "Процессор" в блоке "Пресеты" указать уникальное имя и нажать кнопку "сохранить". Для загрузки пресета необходимо выбрать нужный пресет и нажать в веб-интерфейсе "загрузить".



В пресете поддерживается сохранение состояния созданных аудиомикшера pasink и окон.

Пресеты не поддерживают сохранение видеомикшеров, аудиомикшеров amerge, uri плееров, рекордеров, фильтров, грабберов

Revision #7

Created 16 May 2022 13:04:02 by gorelov

Updated 22 March 2024 13:16:29 by gorelov